

Vernebelung von Desinfektionsmitteln mit Tecnovap Dampfreiniger EVO

Grundsätzlich gilt: Bitte beachten Sie die Verarbeitungshinweise der jeweiligen Hersteller

Vernebelung von H₂O₂:

- Wir empfehlen die Verwendung von einer 3% igen Lösung H₂O₂
- Im Zubehör „Vernebler“ wird diese Lösung im Verhältnis ein Teil Wasserstoffperoxidlösung zu zwei Teilen Wasser vorverdünnt
- Die Verarbeitung erfolgt in der kleinsten Dampfstufe, einstellbar am Griffstück des Dampfreinigers
- Bei der Verarbeitung empfehlen wir das Tragen von Schutzhandschuhen und einer Atemschutzmaske, auch wenn H₂O₂ in dieser geringen Dosierung unbedenklich ist
- Jetzt kann die Bedampfung der Oberflächen in zügiger Arbeitsgeschwindigkeit erfolgen
- Bitte besprühen Sie keine Lebensmittel
- Die Oberflächen müssen nicht nachgearbeitet werden. Es verbleiben keine Rückstände
- Die Reaktionszeit beträgt wenige Minuten, eine anschließende Belüftung des Raums sollte erfolgen
- Danach steht der Raum bzw. die besprühten Gegenstände wieder zur sofortigen Nutzung zur Verfügung